

Le D-Loop est utilisé pour les arcs Compound uniquement, et sert à la prise de corde du décocheur.

Ces quelques lignes vont vous guider à réaliser vous-mêmes cette petite boucle. Bien sûr auparavant vous aurez acquis une longueur suffisante de corde spéciale à D-Loop : ce matériau est spécialement conçu pour l'archerie et l'utilisation d'un décocheur à mâchoires mécanique, car elle est renforcée d'une âme en "FastFlight" ou similaire, qui ne rompt pas à la tension.

1. réaliser une première boucle sur le côté gauche de la corde par exemple sous le repère d'encocheage du bas si vous voulez
2. passer les 2 extrémités à l'intérieur de la boucle
3. tirer sur un des brins, en réduisant l'autre brin au maximum (penser à le brûler l'extrémité du brin)
4. Important : le brin qui reste est passé du côté opposé de sa sortie (ou du même côté que la boucle initiale) de cette façon, la traction sera effectuée de part et d'autre de l'encoche
5. 6. 7. suivre le schéma
8. notre brin a été coupé au +court
9. exercer une forte traction sur la boucle pour serrer les nœuds (aidez vous pour cela d'une pince par exemple)

**Important** : à l'aide d'un briquet, brûlez chaque extrémité des brins pour que cela forme une boule épaisse, et avant que ça refroidisse, applatissez la avec le briquet ou votre doigt humidifié.

